

# Li-Ion-Akku-Ladegerät für Camcorder / Digitalkameras

## Bedienungsanleitung:

1. Verbinden Sie das Netzteil mit der Ladeschale.
2. Die „STATUS“-LED leuchtet auf, wenn Sie das Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Die „CHARGE“-LED:
  - a. LED aus: Bevor Sie einen Akku in die Ladeschale stecken
  - b. LED leuchtet rot: Der Akku wird geladen
  - c. LED wechselt zwischen rot und grün: Akku ist zu 90% geladen
  - d. LED leuchtet grün: Akku ist vollständig geladen
4. Entfernen Sie den Akku nach vollständigem Laden aus der Ladeschale
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Ladegerät in einem einwandfreien Zustand zu behalten.



## Installation der „Ladeschale“ (ADP-5101) in die „Basisstation“ (DTC-5101)

1. Schieben Sie die Ladeschale in die Basisstation des Ladegerätes.
2. Drücken Sie das untere Ende der Ladeschale runter, um es in der Basisstation zu arretieren.
3. Drücken Sie den „RELEASE-Knopf“ auf der Unterseite der Basisstation, um die Ladeschale aus der Halterung zu lösen.
4. Setzen Sie nur den passenden Akku in die jeweilige Ladeschale ein.

